

河南单组分打胶机质量

生成日期: 2025-10-24

锴瑞点胶机机器性能□1.XP中文操作界面, 易学易懂; 2. 具有画点, 线, 面, 弧, 圆. 不规则曲线连续补间及三轴联动等功能; 3. 硬盘的超大储存记忆容量, ; 4. 胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定, 不漏滴胶; 5. 辅助程式编辑及教导功能使坐标轨迹位置能实时追踪显示, 缩短程序编辑时间, 提高编程效率。6. 可选双工作平台设计, 能节省放取工件时间, 或搭配自动进出料输送机构, 提升产能效益及企业生产竞争优势7. 可选多头微调胶筒夹具, 多头同时作业, 成倍提高工作效率; 8. 可选300CC大胶筒或压力桶储胶作业, 节省换胶时间。10. 智能断胶功能, 防止拉胶, 即节省胶, 又减少修胶工序; 11. 出胶时间控制解析度1ms□12.可单料盘多治具循环工作, 大副提高工作效率。13. 适用流体点胶, 例如:UV胶、AB胶、EPOXY(黑胶)、白胶□EMI导电胶□SILICON□环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等14. 适合对象:手机、电脑外壳、光碟机、印表机、,墨水夹□PC板、LCD□LED□DVD□数位相机、开关、连接器、继电器、散热器、半导体等电子业。出胶时间愈长出胶愈稳定。河南单组分打胶机质量

点胶机选择原则: 1. 胶水: 普通胶水用单组份点胶机□AB胶使用双液点胶机□PU胶使用PU胶点胶机□UV胶使用特定针筒点胶, 胶水的粘度和密度, 胶水的固化时间, 以及胶水的作用。2、点胶工艺: 普通点胶使用半自动点胶机(比如脚踏控制), 精确定位划线则选用台式、三轴、画圆等带自动化功能点胶机。点胶机的自动化功能其实属于附属功能, 点胶机更多起到控制胶水的作用, 其他功能可以借助自动化机械手实现。点胶精度, 每个工件的点胶量。3、工作效率和环境: 产品少, 不追求效率, 使用手动胶枪; 室外工作, 使用胶枪。要求精确控制出胶量, 使用机器。要求自动化点胶, 则使用带自动化功能机器。4、成本: 点胶方案多种多样, 并非所有的点胶都需要使用机器, 也并非所有自动化点胶都必须附加到点胶机上。从成本考虑, 如果某种胶水需要用太高价位机器, 可以考虑更换胶水。如果附带自动化的点胶机价位太高, 可以考虑移动产品而不是点胶头。河南单组分打胶机质量点胶机选型常识编辑液体若有添加物或需配合真空脱泡时, 料桶需加装电动搅拌器。

深圳市锴瑞自动化设备有限公司是一家专业从事自动化设备研发、生产、销售、服务为一体的企业。锴瑞设备有限公司拥有一支高素质、多年从事自动化设备研发与生产的工程技术团队。可以为客户提供工程设计、制造安装、现场调试、技术培训等自动化设备解决方案。经过多年的积累, 公司专业的技术和优良的品质, 使得锴瑞的产品及服务很大提升了客户的市场竞争力, 获得了客户的广阔青睐和赞誉, 其中许多研发的自动化设备已应用新能源电子行业、五金电子行业、汽车配件行业、机械零部件、电源行业□LED灯具行业等。公司产品主要以、全自动灌胶机、全自动点胶机、双组份硅胶打胶机、压盘式等等主营产品: 自动灌胶机, 自动点胶机, 自动打胶机, 真空灌胶机、螺丝机等等。

在日常生活中, 中空玻璃已经成为我们必不可少的建材产品。当然除了我们平时常见的普通玻璃、中空玻璃之外, 还有很多的具有特殊性质的玻璃, 比如超白玻璃、高硼硅玻璃等等。对于中空玻璃大家相信已经不陌生了, 或多或少的了解一些中空玻璃的优良性能。就给大家说说中空玻璃的性能与中空玻璃自动打胶机的关系。中空玻璃的良好性能: 隔音性: 中空玻璃具有良好的隔音性, 利用中间惰性气体, 将噪音直接减低27——40分贝。让人们拥有一个安静的, 无噪的舒适环境。抗风抗压: 之前台风也频频光顾, 经常会听见谁家玻璃被风吹碎了。中空玻璃就能很好的帮我们预防这个问题, 中空玻璃的抗风抗压强是单片玻璃的, 能很好的防范强风等恶劣天气。不易自爆, 这个特点是很多人不怎么了解的事情。但其实因为中空玻璃独特的生产方法, 让中空玻璃不易自爆。消除霜露: 室内外温差过大, 单层玻璃会结霜. 中空玻璃则由于与室内空气接触的内层玻璃受空气隔层影响, 即使外层接触很低, 也不会因温差在玻璃表面结露. 中空玻璃可达-70℃(不含胶条式中

空玻璃)中空玻璃性能与中空玻璃自动打胶机的关系我们知道中空玻璃的形成需要很多的工序，这时候中空玻璃自动打胶机就发挥了自己的作用。成本：点胶方案多种多样，并非所有的点胶都需要使用机器。

手动打胶机又叫点胶机，就是在PCB板上面需要贴片的位置预先点上一种特殊的胶，来固定贴片元件，固化后再经过波峰焊。点胶是根据程序自动进行的。点胶机的品牌点胶机分类如何选购1、使用的胶水基本特性：2、点胶工艺需要达到的要求选择原则常见问题1. 胶阀滴漏2. 出胶大小不一致3. 流速太慢4. 流体内的气泡5. 瞬间胶在胶阀`接头`及管路上堵塞(紫外线固化胶)7. 针头，打胶机又称涂胶机、滴胶机、点胶机等，是专门对流体进行控制，并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置，可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。适用的液体各种溶济、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等。可按需升级为在线机器人，用于各种自动化装配。河南单组分打胶机质量

先将胶离心脱泡后在使用。河南单组分打胶机质量

打胶机日常保养与维修一，注油1两个马达的加油主马达与辅料马达进气口均安装有油雾器，当其中的油低于底端刻线时应拆下油杯加注10号机油。如果油雾器不滴油或者马达严重缺油时可将主马达进气管与马达连接处的活接拆掉，用油向里面加油，辅料马达可将其端盖螺母拧开加油。2三个泵的注油主泵，辅料泵，配比泵经过一段时间的使用后会有胶从里面渗漏出，流到油碗里。可以把胶清理掉，加注机油。用十字螺丝刀类顶住主，辅两泵油碗下端的圆孔处按顺时针方向紧固油碗；配比泵油碗用扳手拧紧即可。3安全阀的注油用向安全阀的小孔注油，可以防止生锈。二，清洗1Y型过滤器其位置在辅料泵出口处，清洗时将端盖拧下，用煤油浸泡，用牙刷类刷子刷干净。安装时将网放在端盖里用手拧到底，再用扳手拧紧。用一组胶洗一次，如无杂质两组胶洗一次，灵活掌握。2大过滤器其位置在高压表B表右下，拧下回流阀下方胶管，拧下过滤器，将网及网芯取出，弹簧、取出，刷干净，将弹簧小孔套在网芯的凸点上。倒着装入器体后转过来拧在胶机上。用3-5组洗一次，如无杂质，灵活掌握。

河南单组分打胶机质量

深圳市锴瑞自动化设备有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展锴瑞的品牌。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将点胶机、手动点胶机□2600ml点胶机、半自动点胶机、全自动点胶机、高速点胶机、在线式点胶机、灌胶机、手动灌胶机、全自动灌胶机、在线式灌胶机、螺丝机、半自动螺丝机、全自动螺丝机及点胶控制器、点胶配件等等业务进行到底。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的点胶机，灌胶机，螺丝机，焊锡机。